



| 機 種 名 | 適用ドアサイズ (mm) | 適用ドア厚 (mm) | 重量(kg) |
|-------|-----------------|---------------|--------|
| FR-22 | 2200X2400 | 50以上 | 240以下 |

- トルク調整・速度調整を行うため、部を寸法で切欠いてください。
- 切欠き部の目隠しには付属の化粧ゴムプレートをご使用ください。
- ドア下面と床の隙間を10mmとする場合は、() 寸法を適用してください。
- 受出し後、受座部は部を溶接してください。

