



55(變更不可) 58



指定が必要な寸法

- ・サッシ巾(W)
- ・引き残し(N)
- ・かぶり代(K1)と(K2)

※かぶり代は、 $K1=K2>65$ にしてください。

※扉端にゴムがある場合は、引き残し・かぶり代寸法に含めてください。

※算出されたDW1・DW2寸法は、扉端のゴムも含めた寸法です。

- ・のみ込み(E)
- ・扉全開時の戸尻と壁柱の隙間(M)

上記指定寸法により、

$$DW1 = (E + W + 2 \times N + K1 + K2 - M) / 3$$
$$DW2 = (E + W - N + K1 + K2 - M) / 3$$
$$Wa = (W - N - M) \times 2 - (K1 + K2 + E) / 3$$

※かぶり代K1=K2ではない場合、間違った計算結果になります。

表1

種 別	型 番	C	D	E	F
板バネセット	ST-01	有効開口 (1300mm以下)+50	40	64	40
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+20	100		26

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾×高さ(mm)	重量(kg)
ストッパなし	SL-2W-R	DW1	60以下 (2枚合扉)
ストッパ付	SLS-2W-R	550×905	
マルチホールドアオープン付	SLM-2W-R	X2400	

- 注記
1. 本品は左右勝手兼用です。
  2. 本図はSL S-2W-R(ストップ付)を示します。
  3. SL S-2W-Rには、ストップ装置及びMHO-2は同梱されていません。
  4. SLM-2W-RはMHO-2を同梱、ストップ装置は同梱されていません。
  5. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
  6. レールには150mmピッチで取付け穴があっていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めてください。  
ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取付け以外に最も戸尻側の取付け(300mmピッチの最後から150mmの位置)にも必ずビス止めてください。
  7. ( )内寸法は参考寸法を示します。
  8. 両面戸袋仕様・壁収納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
  9. バックチェック付の場合は、型番の後にBC(〜2WBC-R)を追加してご指示ください。
  10. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

製品名  
引戸クローザ

種 別

機種

SL-2W-R・SLS-2W-R・SLM-2W-R(MHO-2オプション)

作成

2018年 3月31日

改訂