




板バネセット・バックチェックラック取付寸法(C~F)は、表1を参照してください。



タップ孔加工図（点検口側より見る）



1. 本品は左右勝手兼用です。
2. 本図はSL S-2W-L(ストップ付)を示します。
3. SL-2W-Lには、ストップ装置及びMHO-2は同梱されていません。
4. 同梱、2W-LはMHO-2を同梱、ストップ装置は同梱されていません。
5. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
6. レールには150mmピッチで取付け穴がありますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取付け以外に最も戸尻側の取付け穴(300mmピッチの最後から150mmの位置)にも必ずビス止めしてください。
7. ()内寸法は参考寸法を示します。
8. 両面戸袋仕様・壁収納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
9. バックチェック付の場合は、型番の後にBC(～2WBC-L)を追加してご指示ください。
10. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

種 別	型 番	C	D	E	F
板バネセット	ST-01	有効開口 (1300mm以下)+50	40	64	40
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+20	100		26

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ (mm)	重量 (kg)
ストップなし	SL-2W-L	DW1	60以下 (2枚合計)
ストップ付	SLS-2W-L	550×905	
マルチホールドオープン付	SLM-2W-L	X2400	

種 別	型 番	C	D	E	F
板バネセット	ST-01	有効開口 (1300mm以下)+50	40	64	40
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+20	100		26

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ (mm)	重量 (kg)
ストップなし	SL-2W-L	DW1	60以下 (2枚合計)
ストップ付	SLS-2W-L	550×905	
マルチホールドオープン付	SLM-2W-L	X2400	