



注記

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. 外れ止の金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
3. 戸車用スプーサの枚数は表1を参照してください。
4. レールの取付けは戸先側の基準位置から150mm毎に高低差3.5/2mmピッチでピス止めてください。
5. DW135.0mm以上の時、^{*1}()内で指定する寸法とします。
6. ()内寸法は参考寸法を示します。
7. 壁収納仕様には、対応していません。
8. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。