





孔加工図（点検口側より見る）



表1

ドアサイズ DW(mm)	戸車用スペーサ必要枚数	最小枠内寸法A	寸法B
600※2～ 700	戸先側(注)に2枚	145※3	135※3
701～ 800	戸先側(注)に1枚	150※3	140※3
801～ 900	0枚(スペーサー不要)		
901～1000	戸尻側に 1枚		
1001～1100	戸尻側に 2枚		
1101～1200	戸尻側に 3枚		
1201～1300	戸尻側に 4枚	160※3	150※3
1301～1450	戸尻側に 6枚		

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップ付	SLS-1K50	600※2～1450 X2400	10～50

※2 バックチェックを使用する場合の最小ドア巾は700となります。
※3 バックチェックを使用する場合の最小枠内寸法は+5mm必要となります。

注記
1. 本品は左右勝手兼用です。
2. ストップ装置とMHO-2の併用はできません。
3. 外れ止の金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. レールの取付けは戸先側の基準位置から150mm毎に高低差3.5/2mm ピッチでビス止めしてください。
5. 戸車用スペーサの枚数は表1を参照してください。
6. 鋼製枠の場合は、レールを取付するネジ(+トラス小ネジ M5X14L) を別途手配してください。
7. DW1350mm以上の時、※1〈 〉内で指定する寸法とします。
8. ( )内寸法は参考寸法を示します。
9. 壁収納の場合は、T-03の代わりに扉カ枠へ戸当りを設置してください。
10. バックチェック付の場合はSLS-1K50BCとご指示ください。
11. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

表2

種別	型番	C	D	E	F	G
板バネセット	ST-01	有効開口+40	40	65	40+(有効開口X3.5/300)	130+(有効開口X3.5/300)
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+10	100		26+(有効開口X3.5/300)	133+(有効開口X3.5/300)

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SLS-1K50・SLM-1K50(MHO-2オプション)	2021年11月12日	1