



MHO－2を使用する場合は、DWが650以上必要となります。

扉芯(見込方向)の調整は、座面の長孔で行います。



指定が必要な寸法
・サッシ巾(W)
・引き残し(N)
・かぶり代(K1)と(K2)
※かぶり代は、K1＝K2＞65にしてください。
※扉端にゴムがある場合は、引き残し・かぶり代寸法に含めてください。
※算出されたDW1・DW2寸法は、扉端のゴムも含まれた寸法です。
・のみ込み(E)
・扉全開時の戸尻と竪枠の隙間(M)

上記指定寸法により、
DW1＝(E+W+2XN+K1+K2－M)／3
DW2＝(E+W－N+K1+K2－M)／3
Ws＝((W－N－M)X2－(K1+K2+E))／3
※かぶり代K1＝K2ではない場合、間違った計算結果になります。

注記
1. 本品は左右勝手兼用です。
2. ストップ装置とMHO－2の併用はできません。
3. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、最も戸尻側の取付け穴(300mmピッチで取付けた最終位置から150mmの位置)にも必ずビス止めしてください。
5. 鋼製枠の場合は、レールを取付けるネジ(＋トラス小ネジ M5X14L)を別途手配してください。
6. (　)内寸法は参考寸法を示します。
7. 両面戸袋仕様・壁収納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
8. バックチェック付の場合はSLS－2KW60BC－Lとご指示ください。
9. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

表1

種　別	型　番	C	D	E	F
板バネセット	ST－01	有効開口(1300mm以下)+40	40	65	40
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+20	100		26

種　別	型　番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップ付	SLS-2KW60-L	DW1 550~905 X2400	60以下 (2枚合計)

孔加工図(点検口側より見る)



リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SLS-2KW60-L・SLM-2KW60-L(MHO-2オプション)	2021年11月12日	1