板バネセット・バックチェックラック取付寸法（C～F）は、表1を参照してください。



MHO-2を使用する場合は、DWが650以上必要となります。

扉芯（見込方向）の調整は、座面の長孔で行います。





タップ孔加工図（点検口側より見る）



指定が必要な寸法
・サッシ巾（W）
・引き残し（N）
・かぶり代（K1）と（K2）
※かぶり代は、K1＝K2＞65にしてください。
※扉端にゴムがある場合は、引き残し・かぶり代寸法に含めてください。
※算出されたDW1・DW2・Ws寸法は、扉端のゴムも含まれた寸法です。
・のみ込み（E）
・扉全開時の戸尻と竪枠の隙間（M）

上記指定寸法により、
DW1＝（E＋W＋2XN＋K1＋K2－M）／3
DW2＝（E＋W－N＋K1＋K2－M）／3
Ws＝（（W－N－M）X2－（K1＋K2＋E））／3
※かぶり代K1＝K2ではない場合、間違った計算結果になります。

注記
1. 本品は左右勝手兼用です。
2. 本図はSLS-2KW60-R（ストップ付）の鋼製枠・木製ドア用の参考納り図です。
   レールを取付するネジ（＋トラス小ネジ M5X14L）を別途手配してください。
3. ストップ装置とMHO-2の併用はできません。
4. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
5. レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
   ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、最も戸尻側の取付け穴（300mmピッチで取付けた最終位置から150mmの位置）にも必ずビス止めしてください。
6. （ ）内寸法は参考寸法を示します。
7. 両面戸袋仕様・壁収納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
8. バックチェック付の場合はSLS-2KW60BC-Rとご指示ください。
9. 戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。

表1

種　別	型　番	C	D	E	F
板バネセット	ST-01	有効開口（1300mm以下）+40	40	65	40
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+20	100		26

種　別	型　番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ（mm）	重量（kg）
ストップ付	SLS-2KW60-R	DW1 550~905 X2400	60以下（2枚合計）

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SLS-2KW60-R鋼製枠・SLM-2KW60-R鋼製枠（MHO-2オプション）	2021年11月12日	1